

144FUM-DL 驱动器使用说明

适用设备： 要求原设备是使用普通 1.44M 软驱和磁盘的：

- 软驱是 34 针接口和 5V DC 4 针电源接口的（常见品牌如：SONY ALPS 等）
- 磁盘容量是：1.44MB 2HD
- 磁盘格式是：Cylinders: 80 Tracks: 160 Sectors/Track: 18 Bytes/Sector: 512 速率：500 kbps
编码方式：MFM.

产品特性：

- 使用普通优盘做数据存储，支持 FAT16/FAT32 格式.
- 34 针软驱接口, 5V DC 工作电压, 易安装.
- 磁盘容量: 1.44MB 2HD Cylinders: 80 Tracks: 160 Sectors/Track: 18 Bytes/Sector: 512
速率: 500 kbps 编码方式: MFM.
- 内部自带 1.44MB 闪存（断电数据保留）,在优盘和设备数据传输时，用于缓存数据.
- 可以使用优盘中 1000 个文件夹内的文件，每个路径的容量是 1.44MB（一个优盘相当于替代 1000 张磁盘）.
- 支持长文件名的文件，文件夹内支持 4 级子目录.
- 支持 100 个磁盘镜像文件读写（磁盘数据格式不是 FAT12 时需要用镜像方式，比如：制作设备的启动盘）

面板：



数字：指示对应的文件夹名称

绿灯：软驱读写工作指示灯

USB 口：连接优盘

按钮：

在不插优盘情况下：左边按钮增加十位数，右边按钮增加个位数，同时按下 2 个按钮增加百位数，百位数在增加到 9 后，是 b，选择 b 时，用于输入镜像文件




在插上优盘情况下：左边按钮将内存数据输出到优盘，右边按钮将优盘数据输入到内存

文件方式操作步骤：

- 文件输入：将优盘中数据输入到驱动器自带的内存中，然后在设备上读取.

1. 开机后, [**8.8.8** => 00.0.]

2. 选择路径, [000 – 999] 是对应名称为 000 – 999 的文件夹, 比如: 选择 000 文件夹 [000].





3. 将优盘插上驱动器.
4. [ => 000] 按一下 [右边按钮], [ => d0] 然后 [ => 000] 后, 优盘中不超过 1.44MB 容量的文件已传输到驱动器自带内存中.
5. 可以操作设备读入内存中数据.
6. 如果优盘当前目录下文件总量超过 1.44MB, 只有 1.44MB 的文件可以输入到驱动器内存中.
例如: 优盘当前目录中有 30 个文件名称是 1.* - 30.*, 每个文件是 0.1MB, 一共 3MB, 只有其中 14 个文件 1.* - 14.* 会被输入到驱动器内存中, 总共容量是 1.4MB, 这 14 个文件是按照存入优盘的顺序中最先复制到优盘的 14 个文件.

● 文件输出: 将驱动器内存中的文件输出到优盘中.


1. 开机后, [ => 00.0.]
2. 选择路径, [000 - 999] 是对应名称为 000 - 999 的文件夹, 比如: 选择 000 文件夹 [000].
3. 将优盘插上驱动器.
4. [ => 000] 按一下 [左边按钮], [ => d2] 然后 [ => 000] 后, 驱动器自带内存中的文件已传输到优盘中.

镜像方式操作步骤 (磁盘数据格式不是 FAT12 时需要用镜像方式):

● 镜像输入: 将优盘中镜像文件输入到驱动器自带的内存中, 然后在设备上读取.


1. 在优盘中新建一个文件夹名称为 IMG144, 将取得的磁盘的镜像文件命名为 000.IMG, 或者 099.IMG 等, 复制镜像文件到文件夹 IMG144 中。(如何取得磁盘镜像文件请参照光盘中相关文档内操作说明)
2. 开机后, [ => 00.0.]
3. 同时按 2 个按钮调百位数到 [b00], 选择镜像方式, [b00 - b99] 是对应名称为 000.IMG 至 099.IMG 的镜像文件, 比如: 选择对应 000.IMG, [b00].
4. 将优盘插上驱动器.
5. [ => b00] 按一下 [右边按钮], [ => d0] 然后 [ => b00] 后, 优盘中文件夹 IMG144 内的镜像文件 000.IMG 已传输到驱动器自带内存中.
6. 可以操作设备读入内存中数据.

● 镜像输出: 将驱动器内存中的数据输出到优盘中, 并产生相应镜像文件.

1. 开机后, [ => 00.0.]
2. 同时按 2 个按钮调百位数到 [b00], 选择镜像方式, [b00 - b99] 是对应名称为 000.IMG

至 099.IMG 的镜像文件, 比如: 选择对应 000.IMG , [b00].

3. 将优盘插上驱动器.

4. [ => b00] 按一下 [左边按钮], [ => d2] 然后 [ => b00] 后, 驱动器自带内存中的数据已传输到优盘中, 并产生镜像文件 000.IMG.

跳线设置:

J5: ---

JA: ---

JC: ---

JB: ---

S0: 驱动器选择信号 0

S1: 驱动器选择信号 1

MO: 马达信号

驱动器软件代码:

同时按住 2 个按钮不放, 然后开机, 将会短暂显示驱动器软件代码和日期版本, 用于识别产品型号